

Montage-Anleitung für Rahmenschutzfolie

So bringst du deine Schutzfolie sauber, einfach und blasenfrei am Fahrradrahmen an.

Das brauchst du

Mikrofasertuch, Wasser, ein kleiner Tropfen Spüli, Rakel oder weiches Tuch.

Wichtig

Der Rahmen muss vor der Montage sauber, trocken, fettfrei und staubfrei sein.

Vor dem Aufkleben kurz prüfen

Lege die Folie zunächst lose an die gewünschte Stelle und prüfe, ob Größe, Position und Ausrichtung passen. Wenn du mehrere Folien verklebst, arbeite Bereich für Bereich und nimm dir lieber etwas mehr Zeit.

Montage in 6 einfachen Schritten

1. Oberfläche gründlich reinigen

Entferne Staub, Schmutz und Fett. Nutze ein fusselfreies Tuch. Der Bereich sollte vor dem Aufkleben vollständig sauber sein.

2. Schutzfolie ausrichten

Ziehe die Trägerfolie vorsichtig ab und halte den Aufkleber an die gewünschte Stelle. Richte ihn in Ruhe aus.

3. Tipp: Mit Wasser & Spüli arbeiten

Bei größeren Folien kannst du die Stelle leicht mit Wasser und einem kleinen Tropfen Spülmittel befeuchten. So lässt sich die Folie besser positionieren.

4. Blasenfrei aufrakeln

Drücke die Folie von der Mitte nach außen fest. Nutze dafür eine Rakel oder ein weiches Tuch, damit Wasser und Luft entweichen können.

5. Trocknen lassen

Lass die Folie nach der Montage einige Stunden in Ruhe. Nach etwa 24 Stunden erreicht der Kleber seine volle Haftung.

6. Fertig - dein Rahmen ist geschützt

Jetzt sitzt deine Rahmenschutzfolie sauber auf dem Fahrradrahmen und schützt den Lack vor Kratzern, Abrieb und alltäglicher Belastung.

Noch Fragen? Auf rahmenschutz24.de findest du weitere Hilfe zum Ausmessen, Konfigurieren und Anbringen deiner Schutzfolie.

www.rahmenschutz24.de